


Precision Bar Long

220538



Bij parkour of freerunning draait het om het maken van sprongen en daarmee van A naar B te bewegen. Bij parkour of freerunning draait het om het maken van sprongen; iedereen beweegt daarbij op zijn of haar eigen niveau. Een Parkour opstelling bevat vaak meerdere onderdelen. Gebruik de Presision Bar om parkour sprongen te maken en je balans te houden. Combineer de balken in een opstelling bij elkaar om daarmee naar toestellen te springen of van balk naar balk.

Valhoogte 170 mm



Downloads:

[Installatiehandleiding](#)
[DWG bestand](#)
[Certificaat](#)
